

**AVVERTENZE**

Le seguenti istruzioni devono essere seguite per una corretta installazione del prodotto, e servono a garantire la vostra sicurezza. È necessario conservarle per una successiva consultazione. Collegare sotto lo stesso **INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TIPO C 16A** un numero Max. di **44** alimentatori elettronici dimmerabili singoli ricordandosi che ogni apparecchio può montare più di un alimentatore elettronico.

Questo foglio deve essere a disposizione anche di chi ne avrà la manutenzione. In caso di dubbio interpellare un elettricista qualificato.

- Apparecchio adatto al montaggio su superfici normalmente infiammabili.
- Apparecchio in Classe I.
- Apparecchio solo per interni (non protetto all'acqua).
- Apparecchio conforme alle norme e alle direttive vigenti.
- Simbolo per il corretto smaltimento dell'apparecchio (RAEE).
- Classe energetica alimentatori

**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**


- Svitare le viti (1) per separare la cover (2) dalla base borchia (3)
- Passare il cavo della rete dal passacavo (4)
- Fissare la bassetta (1) al soffitto con adeguati tasselli ad un interasse come indicato in figura2;
- Collegare i cavi della rete al morsetto (5);
- Passare il cavo di alimentazione proveniente dalla lampada attraverso il passacavo (6);
- Collegare i cavi + e - ai poli **V+** e **V-** della morsetteria all'interno del vano alimentatore (7)

Blu-Neutro / Marrone - Fase / Giallo\_Verde -Terra / Grigio - DA e Nero - DA ➔ **(Centralina DALI)**

- Passare il cavo di acciaio per la sospensione sul blocco fune (8) e serrarlo con la ghiera alla lunghezza giusta;
- Chiudere la base borchia (3) con la cover (2) ri avvitando le viti (1);

**NOTE SUPPLEMENTARE E CAUTELE DA ADOTTARE DURANTE L'USO DELL'APPARECCHIO**

- E' possibile regolare la lunghezza dei cavi di sostegno e ,di conseguenza, l'inclinazione dell'apparecchio agendo sui blocchi-funi , durante questa operazione si consiglia di dividere equamente lo sforzo dei cavi causato dal peso dell'apparecchio.
- Durante la manutenzione (per sostituzione lampada o pulizia) togliere tensione e lasciar raffreddare l'apparecchio;
- Usare solo lampadine del tipo come riportate sulle etichette;
- Per la pulizia usare solamente un panno asciutto. Lasciar asciugare prima di ridare tensione;
- Ogni uso differente da quanto indicato non è consentito;
- Per la vostra sicurezza non modificare l'apparecchio; richiedete al costruttore o al venditore per le parti di ricambio originali.


**WARNING**

The following instructions must be applied for the corrected installation, use and maintenance of the product, and serve to guarantee your safety. These instructions have to be kept for future reference, and must be to disposition also of who will have the maintenance. Connect to same **THERMOMAGNETIC SWITCH TYPE C 16A** Max. **44** Single Dimmable Power-Box remembering every device can contain more then one power box. When in doubt, contact a qualified fitter.

- The device is suitable for mounting on inflammable surfaces.
- Class I device.
- Interior device (not waterproof).
- The device conforms to the directives and current legislation.
- Symbol for the disposal of the device (see WEEE DISPOSAL OF THE DEVICE).
- Power Box Energy class.

**ASSEMBLY INSTRUCTIONS**

- Remove the screws (1) to separate the cover (2) from the base stud (3)
- Pass the network cable from the cable gland (4)
- Fix the base (1) to the ceiling with anchors adapted pretty at a distance as shown in figure2;
- Connect the network cables to the terminal (5);
- Switch the power cord from the lamp through the hole (6);
- Connect the + and - cables to the poles **V+** and **V-** of the terminal block in the compartment feeder (7)

Blue - Neutral / Brown - Line / Yellow/Green -Earth / Grey - DA e Black - DA ➔ **(DALI Control Unit)**

- Pass the steel cable for hanging on the rope blocks (8) and tighten the nut to the right length;
- Close the base stud (3) with the cover (2) re tightening the screws (1);

**NOTES AND CAUTION TO BE ADOPTED DURING USE OF THE DEVICE**

- It's possible to regulate the position of device operating to block-cable (5), during this operation we suggest to divide fairly the weight of device about the four cable;
- Before maintenance (to change the bulb or cleaning) switch off the power supply and allow the lamp to cool;
- Adhere to the type of bulb and power indicated on the device label;
- For cleaning use only a dry cloth. Allow to dry before witching on;
- An improper use of the lamp other than that illustrated is not allowed.
- For your safety do not modify the lamp; please contact the manufacturer or your retailer to supply any spare parts necessary.

